


Roth Gulvarmesystem

## Roth Fordelershunt Universal

Med termostatisk ventil og Alpha+ pumpe



### Beskrivelse

Shunt Universal brukes sammen med Roth Gulvarmefordeler, og kan på denne måte tilpasses til det ønskede antall rørkretser.

Shunten har en kapasitet på opp til 300 m<sup>2</sup>, og er utstyrt med avstegningsventiler på primærsiden, og flowmåler for enkel innregulering av primærflowet. Shunten kan monteres på både høyre og venstre side av fordeleren.

Shunt Universal er utviklet til oppblanding av vannet, hvor varmekilden har høyere turvannstemperatur enn gulvvarmen skal bruke.

Shunten er utstyrt med termostatventil og turvannsføler for riktig regulering av turvannstemperaturen. Det kan også leveres automatikk for utekompensering.

For å fungere optimalt også hvor varmekilden har varierende temperatur eller mangler primærpumpe, er Roth Shunt Universal utstyrt med 3-veis-ventil. Denne vil alltid sørge for riktig turvannstemperatur til gulvvarmen.

### Anvendelseområder

- Gulvvarme med alle typer varmekilde med turvannstemperatur på min. 35 °C

## Teknisk beskrivelse

Roth Gulvarmeshunt Universal leveres komplett og er beregnet til sammenbygning med Roth Gulvarmefordeler 1", fra 2 til 12 kurser, og den kan arbeide sammen med Roth NOVA+ eller Roth CABLE romregulering.

Shunten kan brukes til både hånd- og elregulerte anlegg.

Shunten leveres med avstengningsventiler på primærsiden, integrert flowmåler for kontroll av primær flowet, sirkulasjonspumpe med påmontert ledning samt termometer. Med shunten følger 4 stk. gummiskiver som skal anvendes bak braketten på fordeler, hvis den monteres direkte på vegg. Hvis den monteres i skap er dette ikke nødvendig.

Den innmonterte Alpha+ 15/60 pumpe er dimensjonert for normale gulvvarmeanlegg opp til 300m<sup>2</sup>.

Den termostatiske ventilen gir en enkel regulering av turvannstemperaturen til gulvarmesystemet. Temperaturen innstilles enkelt på termostathodet i området 20 °C til 70 °C. Normalt bør temperaturen stilles på ca 35 °C, men det vil avhenge av de stedlige forhold og utetemperaturen og dette tilsvarer innstilling på termostaten mellom 2 og 3.

For optimal styring kan shunten utstyres med utekompensering som vil regulere turvannstemperaturen etter en innstilt varmekurve, den kan i tillegg styres av en romtermostat og vil da kunne fungere perfekt som soneregulering.

For øvrig kan den sammenkobles med våre romreguleringssystem. Et signal fra Roth NOVA+ Kontrollenhet eller Roth CABLE Kontrollboks, kan stoppe pumpen når alle regulermotorene er stengt.

## Tekniske data

Roth Fordelershunt Universal	837 04 15
Max. drifttemperatur (primær)	90°C
Max. differansetrykk (primær)	20-50 kPa
Max. drifttryk	10 bar
Pumpe	Grundfos Alpha+ 15/60
Turvannstemperatur reguleringsområde	20-70°C
Tilslutning (primær), avstengningsventiler	1" inv.
Materiale	
Pakninger	Messing Ms 58 og Ms 63
	EPDM elastomer eller AFM 34
Eltilslutning	230 V ledning med jord inkl. stikk


## Tilbehør

Til Roth Fordelershunter kan det leveres utekompenserede styring Nrf nr. 837 04 26 bestående av: reguleringssentral, motor, uteføler, turvannsføler og romtermostat. Den kan monteres uten bruk av romtermostaten og vil da regulere etter utetemperatur og valgt kurve/program. Hvis romtermostaten monteres, vil den i tillegg regulere etter innstilt verdi på denne og vil da fungere optimalt som soneregulering.

Som tilbehør for Roth Fordelershunter og Roth Gulvarmefordeler kan det leveres fordelerskap til frittstående eller innbygget montrasje.

Se egen brosjyre for Roth Fordelerskap.

## Pumpekurve



# Monteringsanvisning for Roth Fordelershunt Universal

Shunten monteres direkte på gulvarmefordeleren (husk de 4 gummiavstandsklosser hvis shunten sitter direkte på vegg) med pumpen til venstre. Pumpen kan også monteres på høyre side, i dette tilfelle flyttes termometeret med følerlomme og pumpen snus rundt. Det er også nødvendig å snu motoren på pumpen.


De to 1" overganger monteres i fordeleren (kort opp, lang nede). De er forsynt med en gummipakning og kan skrues inn i fordeleren med hendene og tiltrekkes forsiktig med verktøy. I motsatt ende av fordeleren monteres de to 1" plugger.

Hvis det tillatte differansetrykk på max. 50 kPa overskrides, skal det installeres trykksdifferanseventil på anlegget.

Dersom det ønskes regulering av vannmengden, må det monteres en strupeventil foran shunten

Termostaten monteres på ventilen, og dykkrøret plasseres i lommen i vinkelstykket over pumpen. Lås termostaten ved innstilling 4, så turvannstemperaturen ikke kan overstige 45 °C.

## Målskisser: Roth Fordelershunt Universal



## Igangsetting

Når alle shundelene er montert på gulvarmefordeleren stenges alle ventilene på returfordelerrøret. Monter en påfyllingsslange på turløpet og en avtappingsslange på returnen. Nå påbegynnes påfyllingen av én gulvarmekrets av gangen. Åpne for vannverksvannet og åpne ventilen til en krets av gangen. Åpne avtappingsslangen på returnen og skyll igjennom gulvarmekretsen inntil det ikke kommer mere luft ut. Steng ventilen og åpne for den neste krets, dette gjentas inntil alle gulvarmekretsene er gjennomskyllt.

Anlegget fungerer først optimalt når forinnstillingene av de enkelte gulvarmekretsene er foretatt (se EDB forinnstillingsberegning eller veileitung i brosjyre på Roth Gulvarmefordeler).

Heretter utluftes sirkulasjonspumpen og det kan settes varme på anlegget.

Hvis det er oppgitt et flow, og det er montert strupeventil foran shunten, så kan den ønskede vannmengde innstilles og kontrolleres ved hjelp av den integrerte flowmåleren.

Pumpen kan automatisk stoppes og startes ved å gjøre bruk av de innbygde potensialfrie releer i Roth NOVA+ Kontrollenhet (trådløs) eller Roth CABLE Koblingsboks (ledningsført). En fase fra pumpen kjøres gjennom det potensialfrie releet.

## Innregulering

På termostaten velges innstilling 1 til 4 (se vedlagte skala i esken med termostaten), normal innstilling mellom 2 og 3. Pumpen innstilles slik at det oppnås en avkjøling på 5 °C på anlegget. Pumpen bør innstilles som illustrert

